

**Προφυλάξεις**

1. Φυλάξτε το κουτί και το εγχειρίδιο για περαιτέρω προφυλάξεις.
2. Κατάλληλη για χρήση σε πόδια, χέρια, μασχάλες και γραμμή μπικίνι.
3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για χρήση στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα μάτια, τη μύτη, τα αυτιά, πρωκτό, γεννητικά όργανα και θηλές ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος.
4. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ευρυαγγείες, κισσούς, ουλές, κρεατοελιές, δέρμα με δυσχρωμίες, σκασμένο, ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σε δέρμα αρνητική αντίδραση στο κερί. Πάντοτε αφήνετε να περάσουν 72 ώρες μεταξύ των συνεδριών αποτρίχωσης.
5. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση εάν ακολουθείτε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή η οποία μπορεί να επηρεάσει το δέρμα ή εάν υποφέρετε από δερματοπάθεια.
6. Η αποτρίχωση δεν ενδείκνυται για ηλικιωμένους και διαβητικούς ή όσους παίρνουν ρετινοειδή δια στόματος.
7. Πριν από κάθε χρήση, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΑΣ εφαρμόζοντας και αφαιρώντας το προϊόν από μία μικρή περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Εάν μετά την πάροδο 24 ωρών δεν εμφανιστεί αρνητική αντίδραση, συνεχίστε τη χρήση.
8. Εάν νιώσετε τσούξιμο/γαργαλητό κατά η διάρκεια χρήσης του, αφαιρέστε αμέσως το προϊόν χρησιμοποιώντας μια ταινία. Σκουπίστε με μαντιλάκι Perfect Finish ή με baby oil και ξεβγάλετε καλά με κρύο νερό. Εάν η αίσθηση καψίματος επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
9. ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
10. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε τη συσκευασία.
11. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
12. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά ανταλλακτικά κεριού με αυτήν τη συσκευή.
13. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά τη χρήση το κερί θα είναι καυτό – Αφήστε το να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το γέμισμα από τη συσκευή.
14. Η χρήση αντάππορα, πολύπριζα και/οι καλώδια επέκτασης δεν επιτρέπεται.

Μετά τη χρήση συνιστάται να περιμένετε 24 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε αποσμητικό, οποιαδήποτε κολόνια ή προϊόν τεχνητού μαυρίσματος, πριν κολυπήσετε ή κάνετε ηλιοθεραπεία.

Το δέρμα μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο για λίγη ώρα μετά τη χρήση, οπότε αποφύγετε να το ξύσετε.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρέστε εντελώς την ταινία ασφαλείας του ανταλλακτικού κεριού.

Τοποθετήστε το ανταλλακτικό κεριό στη συσκευή και βάλτε το φως στην πρίζα (πάντοτε ελέγχετε ότι η τάση είναι 220V).

Καλύψτε και περιμένετε μέχρι να λιώσει εντελώς το κεριό (συνήθως 18 με 25 λεπτά, αναλόγως την εξωτερική θερμοκρασία).

Αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Έπειτα, πριν εφαρμόσετε το κεριό στο δέρμα, και χωρίς να αφαιρέσετε το ανταλλακτικό κεριό από τη συσκευή, κυλήστε το roll-on πάνω σε ένα από τα καθαρά πανιά που περιλαμβάνονται, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι ομοιόμορφα καλυμμένη με κεριό και να κυλάει ομαλά.

Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι εντελώς καθαρό και στεγνό.

Έπειτα, εφαρμόστε ένα στρώμα κεριού όσο λεπτότερο και πιο ομοιόμορφο γίνεται στην περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε, με φορά εκείνη της κατεύθυνσης των τριχών, κρατώντας το δέρμα τεντωμένο.

Εφαρμόστε την ταινία και πιέστε την επανειλημμένα πάνω στο δέρμα με το χέρι σας για να εξασφαλίσετε ότι έχει κολλήσει καλά.

Πιάστε τη μία άκρη της ταινίας και τραβήξτε αντίθετα από τη φορά των τριχών, ενώ διατηρείτε την ταινία όσο πιο κοντά και παράλληλα στο δέρμα γίνεται. Κάθε ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές, αρκεί να μπορείτε να την κρατήσετε σταθερά.

Μετά την αποτρίχωση, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κεριού με τα μαντιλάκια για μετά την αποτρίχωση ή με ελαιόλαδο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 40W

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

**Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση**

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com), το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας